

- 00 svart (-) jord
- 01 brun fändström till. från startnyckel
- 02 röd (+) motorström till. från S1
- 04 gul temp.givare
- 05 grön reserv
- 06 blå start-manöverström
- 08 grå generatorförspänning över 3W glödlampa (motspänning vid laddning)
- FS01 - FS03 Smältsäkringar (4 + 1 reserv)

- Re1 Hopkoppling av batteribankar
- Re2, Re4 Dragna då Startnyckel är till
- Re3 Drar då Oljetryck SAKNAS

